

- 7) En insérant un tournevis à l'endroit indiqué, dévisser le couvercle de la prise mâle et l'enfiler sur le câble (en respectant bien le sens de pose)



- 8) Préparer les fils et les attacher aux endroits indiqués, revisser le couvercle de la prise mâle, et visser le joint d'étanchéité sur le câble.



- 9) Dévisser les 4 vis du couvercle de la prise femelle, retrouver le joint étanche à l'intérieur, et enlever la découpe convenablement pour recevoir et visser le joint étanche. Insérer le câble d'alimentation, faire les connections électriques dans la prise femelle, revisser la prise dans son boîtier et visser le joint d'étanchéité sur le câble.

