

Mise en Service :

Une fois le branchement électrique mis en place entre la BioKlar® ULTRA BKU10eh station d'épuration et le panneau électrique dans la maison, le système est maintenant opérationnel. Si le système fonctionne correctement, vous entendez un petit "bourdonnement" émanant du compresseur (42 dB(A), ceci est comparable au niveau sonore d'un lave-vaisselle domestique) et il y aura des bulles d'air émanant du fond de la chambre centrale qui montent vers la surface.



Figure #11 : Micro Station d'épuration BioKlar® ULTRA BKU10eh en utilisation

Mise en Route :

Nous vous conseillons de faire vérifier la station par un technicien compétent et mandaté par BioKlar®. Une fois installée et remplie d'eau propre en suivant les consignes dans la rubrique « L'Installation de la cuve » allumer le compresseur en suivant la procédure, même si la station n'est pas encore alimentée en eaux usées. Si la station a été installée sans source d'alimentation opérationnelle, retirer le bloc compresseur et rangez-le dans un endroit sec jusqu'au moment de la mise en service définitive de la micro station d'épuration. Les micro-organismes nécessitent une certaine période de mise en route pour s'attacher aux supports et avoir une performance aux normes en vigueur. En conditions normales, cette période est d'environ 4-6 semaines.

L'alimentation électrique ne doit jamais être coupée après la mise en service définitive (sauf par un professionnel lors de l'opération de maintenance) cela nuirait au bon fonctionnement de l'installation.