



Figure #19 : Regard de prélèvement d'échantillon et exemplaire de Prélèvement Automatique

Dépannage

Grâce à sa conception à la fois efficace, robuste et simple, les pannes sur le BioKlar® ULTRA BKU10eh sont assez rares, mais toujours possibles périodiquement - donc pour vous rassurer, toutes les micros stations BioKlar® sont équipées d'office d'une alarme, comprise dans leurs tarifs compétitifs. L'alarme se mettra en route en cas de dysfonctionnement du compresseur. Elle pourra être interrompue jusqu'à la résolution du problème, et se réinitialisera automatiquement dès la remise en route de la micro station.

⚠ A NOTER: Tous les dépannages suivants sont couverts par la « Garantie à Vie » BioKlar® Ltd. (sauf *Mentions, modalités en bas du tableau) Inclus avec toute souscription de contrat d'entretien. (Voir Modalités Page 37)

⚠ A NOTER: Préconiser La Sécurité Surtout! Avant toute intervention, assurez-vous du débranchement de l'alimentation en électricité pour votre micro station BioKlar®. Après vérification ou réparation, veuillez rebrancher.

Symptôme de Panne	Raisons possibles	Suggestions de Remède
Compresseur ne fonctionne pas (2-8ans)	Fusible à changer*1 Disjoncteur déclenché*1 ou tension électrique insuffisante*2 Compresseur défectueux	Remplacer le fusible avec un fusible d'ampères équivalents. (si le problème se répète plus d'une fois par an faire contrôler l'installation par un technicien qualifié.) Remettre en marche le disjoncteur selon les instructions du fabricant. Si la tension électrique paraît insuffisante, veuillez appeler un électricien qualifié, puis une fois vérifiée, contacter le fournisseur d'électricité. Faire réparer ou remplacer le compresseur par un technicien qualifié.
Le compresseur semble de fonctionner mais ne produit pas d'air comprimé (2-5ans)	Tension électrique insuffisante*2	Si la tension électrique au compresseur est inférieure à 210v, faire vérifier la section du câblage depuis son branchement et la station, par un électricien qualifié. S'il l'estime

